

**detail: overgang pannen-riet bij een schroefdak.
onderkant voet horizontaal. (rest van Nederland)**

De exacte maatvoering verschilt per rietdekbedrijf.
Daarom is het altijd goed de exacte maten met de uitvoerende
rietdekker af te stemmen.

In Brabant komt het veel voor dan men de knellat
niet aanbrengt. Men knelt dan op de pan.

